

Ang Bredbandet

Till er som tycker att installationsanvisningen var rörig har jag gjort en lathund för installation av datorn..

Först bestämt om ni ska ha trådlöst eller gå via vägguttaget/en.

Trådbundet gör så här:

1. Bestäm vilket uttag i väggen ni vill ansluta datorn till. Lägga numret på uttaget på minnet.
2. Öppna den vita lådan och anslut den RÖDA kabeln till det uttag i lådan , som motsvarar numret för steg 1.
3. Anslut den andra ändan av den RÖDA kabel till något av LAN-uttagen i den nyinsatta boxen.
4. Anslut den ofärgade kabeln till uttaget märkt WAN i den nyinsatta boxen.
5. Anslut den andra ändan till uttaget märkt IN i den vita lådan.
6. Klart

Trådlöst gör så här:

1. Öppna den vita lådan och anslut den RÖDA kabeln din trådlösa router och sätt den i lådan.
2. Anslut den andra ändan av den RÖDA kabel till något av LAN-uttagen i den nyinsatta boxen.
3. Anslut den ofärgade kabeln till uttaget märkt WAN i den nyinsatta boxen.
4. Anslut den andra ändan till uttaget märkt IN i den vita lådan.
5. Klart.

OBS! Bredbandet kommer inte att fungera förrän OpenNet/Fiberdata gjort sitt OBS!

Svante Holmström, 159:an